

## Alapbeállítások NZS frekvenciaváltóhoz

<p>P101 Frekvencia vezérlés kiválasztása</p> <p>0: digitális bemenet          1: Analóg feszültség(0-10V)          2: Analóg áram (4-20mA)          3: Frekvenciaváltó kezelő potméteréről          4: Frekvenciaváltó le/fel (motop)          5: RS485 kommunikációról</p> <p>P102 Startjel kiválasztása</p> <p>0: Frekvenciaváltó kezelőjéről          1: Bemeneti sorkapcsairól (FWD/REV/S1/S2)          2: RS485 kommunikációról</p> <p>P105 Maximális frekvencia          P106 Minimum frekvencia</p> <p>P107 Felfutási idő</p>	<p>P108 Lefutási idő</p> <p>P209 Névleges motor feszültség          P210 Névleges motor áram          P212 Névleges motor fordulat          P213 Motor pólusszáma          P215 Motor névleges frekv.</p> <p>P200 Start kiválasztása</p> <p>0: normál start          1: indítás teszt után</p> <p>P201 Stop mód          0: lefutás          1: szabad kifutás</p> <p>P416 Újraindítás hálózati kimaradás után</p> <p>P117 Gyári adatok visszaállítása          8: visszaállítás</p>
--	--

